WEMAG

FRITZ!Box 5690

Installation und Einbrennschritte

Hinweis: Die beschriebenen Informationen zur Konfiguration von Routern dienen ausschließlich als allgemeine Unterstützung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit. Wir können daraus keine, aus Sie oder in Zusammhang Ihrem Verhalten der Routers oder einer automatischen Fehlerroutine entstehen sollten, da die Abhaltung und Gewährleistung der beschriebenen Informationen nicht garantiert werden kann.

Vorwort

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 5690.

Wir wissen Sie darauf für das Sie einer folgenden Tat. Am 01.06. 2023 FRITZ! Box Sicherheitsfirmware Installationen der WEMAG in Betracht nehmen können.

Diese Anleitung gilt dieser die die FRITZ!Box in Werkseinstellungen - zeitlagerlich starte und die Betriebsversion 07.50 einschalten.

Schritt 1
Produkt

Welches IP-Produkt nutzt ich?

Prüfen Sie zuerstzu Ihr gebuchtes IP-Produkt.

Dies haben wir Ihnen mit dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" und (ist markiert).

a) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

b) Sie nutzen eine Dynamische IPv4-Adresse

c) Sie nutzen eine fixiste IPv4-Adresse und eine fixiste IPv6-Adresse (Dual Stack)

Schritt 2
Vorbereiten

Wie Ihnde ich meine Zugangsdaten?

Entnehmen Sie Ihre Zugangsdaten ebenfalls dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE – Einwahl)"

Schritt 3
Installation

Installieren Sie eine LAN-oder WLAN-Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem Internetfähigen Gerät(PC, Laptop, Handy, Tablet).

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl (z. B. Google Chrome, Mozilla Firefox) und rufen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box 5690 auf.

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an.
Dieses befindet sich **auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box**

Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.

Wählen Sie nun Ihr Land.

Schritt 4
Einbrennung

Einbrennung

Starten Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Einrichtung starten".

Wählen Sie im Dropdown Menü „andere Internetanbieter".

Tragen Sie in Feld „Name" WEMACOM ein.

Befüllen Sie im Abschnitt „Zugangsdaten" die Felder „Benutzernamen" und „Kennwort" mit den Ihnen vorgegebenen Daten aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (Schritt 2).

Sobeld Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, erhalt eine positive Prüfung. Klicken Sie nun auf „Schritt" abschließen".

Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite unter dem Reiter „Internetzugang" > Übertragungsgeschwindigkeit > Downstream/ Upstream in Mbit/s ein.

Schließen Sie die Einrichtung mit einem klick auf „Übernehmen" ab.

Schritt 5
Telefonie

Telefonie
Einrichtung der Telefonie

Gehen Sie zu im Reiter Assistenten nutzen. Folgen Sie dieser mit einem klick auf „Neue Rufnummer einrichten" Menu. Anderstalls überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit Schritt 6 fort.

Tragen Sie Ihre Rufnummer vollständig, inkl. Vorwahl, in das Feld „Rufnummer" und wählen Sie unter „Anschluss" den Eintrag „WEMACOM" aus. Sobeld Sie diese Vorwahl, Klicken Sie anschließend auf „Weiter".

Befüllen Sie anschließend die Felder „Benutzer", „Kennwort" und „Registrar" mit den Ihnen vorgegebenen aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" (Schritt 2).

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

Ihre Daten werden abschließend Richtigkeit geprüft.

Schritt 6
WLAN

WLAN
WLAN-Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit im Schritt 3 Ihre WLAN-Einstellungen anzupassen. Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Konfigurationsmöglichkeiten ein und empfehlen die Standard-Einstellungen zu übernehmen. Alternativ die Möglichkeit diese Einstellungen individuell anzupassen.

Schritt 7
Dual Stack

Einrichtung bei Dual-Stack

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einbrennschritte" mit Ihrem Benutzerkonto erfolgreich angemeldet und verhanden haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Passen Sie die Einstellungen unterm dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > „Netze IPv4" wie folgt an.

Speichern Sie die Einstellungen mit einem klick auf „Übernehmen".

Schritt 8
Dynamische IPv4

Einrichtung bei Dynamischer IPv4

Nachdem Sie sich aus dem Abschnitt „Einbrennschritte" mit Ihrem Benutzerkonto erfolgreich angemeldet und verhanden haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Passen Sie die Einstellungen unterm dem Menüpunkt „Zugangsdaten" > „Netze IPv4" wie folgt an.

Speichern Sie die Einstellungen mit einem klick auf „Übernehmen".

Schritt 9
Dynamische IPv6

Einrichtung bei Dynamischer IPv6

Sehen Sie das Produkt Dynamische IPv6" nutzen ist die Einrichtung bereits mit Schritt 4 abgeschlossen.

Schritt 10
Nachträg Telefonie

Nachträg Telefonie

Wenn Sie nachträglich eine Rufnummer einbinden möchten, befolgen Sie die Schritte ab „Einrichtung der Telefonie".

Schritt 11
Nachträg WLAN

Nachträg WLAN

Um Ihre WLAN Einstellungen individuell zu konfigurieren finden Sie unterm dem Menüpunkt „WLAN" > „WLAN Netze" > „WLAN Zeitschaltuhr" > „WLAN Nachtschaltuhr&Aus", dort haben Sie die Möglichkeit ein von Ihnen bestimmten Kennwort zu setzen.